

DARTY BOX THD

MODEM THD

CONTENU DU PACK



Un câble Ethernet



Un adaptateur IEC mâle



Un adaptateur IEC femelle



Un adaptateur téléphonique



Un boîtier d'alimentation



Une DartyBox THD



Un câble coaxial



Un pied de maintien

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE



Insérez le CD-Rom d'installation dans le lecteur CD-Rom de votre ordinateur. Une fenêtre s'affiche automatiquement. Suivez les étapes du CD jusqu'à l'étape 2.

Remarque : Si aucune fenêtre ne s'affiche automatiquement, double-cliquez sur l'icône « Poste de travail » de votre ordinateur, puis double-cliquez sur l'icône de votre CD-Rom et enfin sur le fichier « setup.exe ».



Si vous avez souscrit à une offre avec Télévision (sinon passez à l'étape 3) :

Pour l'installation de votre décodeur TV, reportez-vous au guide d'installation rapide présent dans votre pack.

Une fois que vous aurez effectué tous les branchements pour raccorder votre décodeur TV, cliquez sur le bouton **SUIVANT**.




Félicitations, votre DartyBox THD est correctement configurée, cliquez sur **SUIVANT** et configurez vos options grâce à l'Assistant DartyBox :
- Protégez votre ordinateur avec le Pack Sécurité ou le Contrôle Parental
- Installez votre connexion DartyBox THD sans fil (WiFi)
- Configurez votre logiciel de messagerie.
Puis cliquez sur **QUITTER**, vous pouvez désormais accéder à vos services DartyBox THD.

Les branchements sont illustrés en détail dans le CD.

- A** Branchez une extrémité du câble coaxial sur votre DartyBox THD, et l'autre extrémité sur une prise réseau THD (en utilisant un des adaptateurs fournis si nécessaire).
- B** Branchez votre DartyBox THD au secteur en utilisant le boîtier d'alimentation.
- C** Branchez le câble Ethernet (embouts jaunes) entre votre DartyBox THD et votre ordinateur.

Récapitulatif des branchements de votre DartyBox THD



Utilisez l'un des adaptateurs fournis dans votre kit si nécessaire :

INFORMATIONS UTILES

Pour une prise en main rapide de vos services DartyBox THD, consultez la rubrique «Prise en main des services de la DartyBox THD» du Guide d'Utilisation de votre DartyBox THD.

Identifiants et mots de passe

Vous trouverez vos identifiants et mots de passe (ex : Espace Client, messagerie) sur la lettre de bienvenue éditée avec votre contrat.

Messagerie Internet

L'accès à votre messagerie s'effectue depuis votre portail Darty, www.dartybox.com, rubrique « Mes mails » ou directement à l'adresse <http://webmail.dbmail.com>.

Vous trouverez de l'information détaillée sur ce sujet à la rubrique « La DartyBox THD et la messagerie » du Guide d'Utilisation de votre DartyBox THD.

Votre espace client

L'accès à votre espace client s'effectue depuis votre portail Darty, www.dartybox.com, rubrique « Mon espace client ».

Vous trouverez de l'information détaillée sur ce sujet à la rubrique « Gestion de votre compte DartyBox THD » du Guide d'Utilisation de votre DartyBox THD.

Votre messagerie vocale

Pour accéder à votre messagerie vocale, vous devez composer le numéro « 222 » depuis votre ligne DartyBox ou le « 0 222 000 888 » depuis n'importe quelle autre ligne. Le code par défaut de votre messagerie vocale est « 0000 ».

Vous trouverez de l'information détaillée sur ce sujet à la rubrique « La DartyBox THD et la téléphonie » du Guide d'Utilisation de votre DartyBox THD.

Pack Sécurité / Contrôle Parental

Vous procédez à l'installation du Pack Sécurité ou du Contrôle Parental grâce à votre Assistant DartyBox, rubrique « Installer le Pack Sécurité » ou « Installer le Contrôle Parental ».


Vous trouverez de l'information détaillée sur ce sujet à la rubrique « DartyBox Sécurité » du Guide d'Utilisation de votre DartyBox THD.

En cas de problème

Si vous rencontrez des problèmes techniques, reportez vous au chapitre « En cas de problèmes » du manuel d'utilisation de votre DartyBox THD.

ASSISTANT DARTYBOX

L'Assistant DartyBox est un logiciel installé sur votre ordinateur lors de la configuration de votre DartyBox THD depuis le CD-Rom d'installation.

Vous pouvez y accéder à tout moment en cliquant sur l'icône  sur le bureau de votre ordinateur.

Il vous permet à tout moment de :



- 1 Contrôler l'état de votre réseau
- 2 Configurer automatiquement votre logiciel de messagerie pour recevoir vos emails DartyBox
- 3 Installer votre Pack Sécurité et protéger votre ordinateur (vous devez vous munir de votre clé d'activation)
- 4 Installer votre Contrôle Parental et protéger vos enfants (vous devez vous munir de votre clé d'activation)
- 5 Laisser vous guider dans l'établissement d'une connexion WiFi entre votre ordinateur et votre DartyBox THD
- 6 Trouver des conseils en cas de problème, accéder aux questions fréquentes ou trouver de la documentation

L'Assistant DartyBox c'est l'outil essentiel qui vous facilite la configuration et l'usage de tous vos services DartyBox THD.

PORTAIL DARTY

Le portail Darty, disponible à l'adresse www.dartybox.com, vous permet en quelques clics d'accéder à toutes les informations concernant votre compte DartyBox mais également à toutes les informations et rubriques utiles au quotidien.



- 1 **Votre messagerie :**
Accédez à vos mails
- 2 **Votre espace client DartyBox :**
Informations sur votre compte, vos factures, ...
- 3 **Toute l'assistance DartyBox :**
- foires aux questions,
- documentations utiles
- 4 **Recherches :**
Faites vos recherches sur Internet grâce au moteur de recherche intégré
- 5 **Météo, bourse, ... :**
Accédez à tous les sujets qui vous intéressent : Météo, bourse, voyages, horoscope, célébrités, divertissements, ...
- 6 **Actualité :**
Consultez l'actualité en direct

ESPACE CLIENT

L'Espace Client vous permet de gérer vos données personnelles, de consulter vos factures et de disposer d'informations techniques et commerciales sous forme de documentations ou de foire aux questions.



- 1 **Informations générales :**
Modifier le mot de passe de votre espace client ou modifier votre adresse de facturation
- 2 **Factures :**
Accéder au détail de vos factures
- 3 **Mode de paiement :**
Modifier vos coordonnées bancaires ou changer de mode de paiement
- 4 **Accès messagerie :**
Accéder à votre messagerie DartyBox
- 5 **Pack Sécurité :**
Retrouvez la clé d'activation de votre Pack Sécurité

